


Targets and converters




What is a target? What is a converter?

Different definition between Laser and accelerator based neutron sources








Laser Targets: Solid foil targets




Downsides of Previous Target systems

- Single shot targets
- Manual replacement after each shot (~ 1 h)
 - Vent vacuum chamber (10 min)
 - Take out target holder (1 min)
 - Insert new target (3 min)
 - Pump down vacuum chamber to 1e4 mBar (30 min)
 - Align new target (10 min)
 - Prepare for next shot (10 min)
- Each target has to be prepared in advance and characterized

Laser Targets: Solid foil targets at repetition rate.



Tape Drive Targets







a) 28.5J; 31fs




b) 10J; 30fs | 13J; 30fs | 15J; 30fs | 5mm | 23J; 30fs



Pure cryogenic Hydrogen target



Laser Targets: Colliding water jets form Liquid Leaf Target




Liquid leaf performance:

- Demonstrated up to 18 MeV
- Have been shown up to kHz at mJ
- Around 1 Hz in J range
- Self rewewing







Downsides:

- Outgasing in vacuum
- Tendency to freeze unintentionally
- Start operation in vacuum is still not fully solved


Liquid Leaf Targets: Stability is not easily achieved




Liquid Droplet Target





Neutrons on single converter




Optimization: Stacked Converter








Konversion efficiency for different converters



Converter Desing: Experimental tests at a Laser Facility







Deuterium on Lithium Flouride produces fastest neutron spectrum





Moderator optimization and source characterization

Increasing epi-thermal neutron flux




Epi-thermal flux for different moderator dimensions





After optimization:
5x increase in epi-thermal flux



Effects of Neutron setup optimization






Collimator Design




View from detector

Klicken Sie, um das Format des Titeltextes zu bearbeiten
Klicken Sie, um das Format des Titeltextes zu bearbeiten
Klicken Sie, um das Format des Titeltextes zu bearbeiten







(a) Thermal




(b) Epi-thermal




(c) Above 1 MeV




(a) Thermal



(b) Epi-thermal



(c) 10 eV to 1 MeV



(d) Above 1 MeV




Thank you for your attention



Dr. Marc Zimmer - Head of LDRS
Focused Energy GmbH

marc.zimmer@focused-energy.world
+49 6151 8627108


Klicken Sie, um das Format des Titeltextes zu bearbeiten
Titelmasterformat durch
Klicken bearbeiten




Klicken Sie, um das Format des Titeltextes zu bearbeiten

Klicken bearbeiten

Ion spectrum is impinging on converter



Utilize benefits from both materials



Conversion Efficiency

